

Saris Bike Beam



Cautions:

- 1) The Bike Beam can be used on any Saris or competitor's carrier except those with hook arms.
- 2) Be certain your bicycle's seat clamp, seat tube clamp, and handle bar stem are securely tightened.
- 3) Ensure Bike Beam claw does not interfere with cables, levers, or plastic parts near seat post or handle bar stem.
- 4) Weight limit per Bike Beam is 35 lbs.
- 5) Allow bike tires a minimum of 16" of ground clearance.
- 6) Remove Bike Beam when not transporting bicycle.
- 7) It is the end users responsibility to ensure that use of this product meets all local and state laws.
- 8) Do not use on rack with a hitch extender. Do not use on a rack mounted to a trailer, towed vehicle or RV.

Saris Bike Beam



PRECAUCIONES:

1. El Bike Beam se puede utilizar con cualquier portabicicletas de Saris o de la competencia, excepto los que tienen brazos con ganchos.
2. Asegúrese de que la mordaza del sillín, la mordaza de la tija del sillín y el vástago del manillar estén apretados de forma segura.
3. Asegúrese de que la abrazadera del Bike Beam no interfiera con cables, palancas o piezas de plástico cerca de la tija del sillín o del vástago del manillar.
4. El límite de peso por Bike Beam es de 16 kg.
5. Deje un espacio respecto al suelo desde las ruedas de la bicicleta de 40 cm como mínimo.
6. Retire el Bike Beam cuando no transporte la bicicleta.
7. Es responsabilidad del usuario final asegurarse de que el uso de este producto cumple todas las normativas locales y regionales.
8. No lo use en el estante con un extensor de enganche. No lo utilice en un bastidor montado en un remolque, vehículo remolcado o RV.

Saris Bike Beam



ATTENTION !

1. La barre transversale s'utilise sur n'importe quel porte-vélos Saris ou de marque concurrente, à l'exception de ceux équipés de bras à crochet.
2. Serrez correctement le crochet de selle, le crochet du tube de selle et la potence.
3. Vérifiez que la griffe de la barre transversale n'interfère pas avec d'éventuels câbles, leviers ou pièces en plastique à proximité de la tige de selle ou de la potence.
4. Poids maximal par barre transversale : 35 lb.
5. L'espace entre le sol et le vélo doit être d'au moins 16".
6. Ôtez la barre transversale lorsque vous ne transportez pas les vélos.
7. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur final de garantir une utilisation du produit en adéquation avec les lois du pays.
8. Ne pas utiliser sur un rack avec un prolongateur d'attelage. Ne pas utiliser sur un rack monté sur une remorque, un véhicule remorqué ou un véhicule récréatif.